トリニトロン® カラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

KV-32SF9


目次

テレビ、衛星放送を見る

1

赤いスタンバイ/スリープラン プまたは電源ランプがついてい るか確認する。

ついていないときは本体の電源スイッチを押します。



電源スイッチ

2

チャンネルを選ぶ。

ボタンを押すと、自動的にテレビがつきます。 衛星放送(BS)を見るには、数字ボタン⑬~⑮を押します。




チャンネル+ / - ボタンを押すと、①~⑮の放送が順に映ります。 衛星放送(BS)は、BSボタンを使って見ることもできます。



3

音量を調整する。

- スタンバイ/スリープランプがついているときは、緑色表示のボタンを押すと自動的にテレビがつきます。 (チャンネルポン機能/インデックスポン機能)
- 省電力のため、放送が終了して約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。
- 有料の衛星放送(WOWOWなど)を見るときは、「有料の衛星放送を見る」をご覧ください(@34ページ)。



てください。

識別

信

号

0

あ

る画

像

の

ح

ワイド画面を楽しむ(オートワイド)

オートワイドとは本機が画像の種類を判断したり、画像といっしょに送られる識別信号*に応じて、下記のように、自動的に画面を切り換える機能です。画像に応じて最適なワイド画面でお楽しみいただけます。

* 識別信号


本機がその映像に最適なワイド画面へ切り換えられるように、画像の横縦比(4:3や16:9など)の情報をあらかじめ含んだテレビ放送やビデオ信号のことです。

テレビ放送では、ワイドクリアビジョン放送と4:3映像の 識別信号があります。また、ビデオカメラなどのビデオ機 器では、ID-1方式 やS-1方式 の識別信号があります。


こちらの画面が...

オートワイドがはたらくと..

メニュー操作で、「オートワイド」を「2」、「4:3映像」を「ワイドズーム」に 設定したとき(愛6、7ページ)




通常のテレビ放送



ワイドズーム

横縦比4:3の映像(通常のテレビ画像) を拡大し、16:9の画面におさまるよう に上下のはみ出た部分を圧縮します。



黒帯付きの映画(字幕は映像の中)



ズ ー ム

横長の映像をそのまま拡大します。



ズーム

黒帯付きの映画(字幕は映像の外)



空 草 λ

横長の映像を拡大し、16:9の画面におさまるように字幕の部分を圧縮します。



字幕入

ワイドクリアビジョン放送



ズ ー ム

16:9の映像をそのまま画面いっぱいに拡 大します。



ズーム

S-1方式 やID-1方式 の識別信号が記録されているビデオ機器の映像



フル(またはズーム)

フル:4:3の映像を横幅だけ画面いっぱい に拡大します。

ズーム:16:9の映像をそのまま画面 いっぱいに拡大します。



フル

4

オートワイドの「1」と「2」について

オートワイドには、「1」と「2」の2種類があり、メニュー操作で設定することができます。

オートワイド:1

テレビ放送では、ワイドクリアビジョン放送や一部の放送局の通常放送 (4:3映像)に、映像を判別する識別信号が、電波に乗って送られています。また、ビデオカメラなど一部のビデオ機器でも同様の識別信号が出力されています。

このような識別信号を判断して、忠実に再現するのが、オートワイドの「1」です。ただし、識別信号がないときに、手動で選んだ画面モードによっては、画面の周囲が黒くなったり、映像の一部が欠けたりすることがあります。

オートワイド:2

左ページのように、識別信号の有無に関係なく、最適な画面モードに切り換えるのが、オートワイドの「2」です。

したがって、通常、ご家庭でオートワイド機能を十分にお楽しみいただくために、「オートワイド」を「2」に設定すること(〒6ページ)をおすすめします。

識別信号のない映像は

映像の種類	オートワイド:1	オートワイド:2
通常のテレビ放送 (4:3映像)	手動で選んだ画面モードで 映ります。	メニューで設定した画面モード (「ワイドズーム」または「ノー マル」)で映ります。 186~7ページ。
黒帯付きの映画など	手動で選んだ画面モードで 映ります。	ワイド画面(「ズーム」または 「字幕入」)で映ります。


識別信号のある映像は

映像の種類	オートワイド:1	オートワイド:2	
ワイドクリアビジョン 放送	ワイド画面(「ズーム」)で映ります。		
S-1方式 、ID-1方式 識別信号の入った映像	ワイド画面(信号に対応した「ズーム」または「フル」)で映ります。		
4:3映像の識別信号 が入っているテレビ放 送	4:3画面(ノーマル)で映 ります。	メニューで設定した画面モード (「ワイドズーム」または「ノー マル」)で映ります。 ぽ6~7ページ。	

手動で切り換えたあとなどで は、右の表のように、ならない ことがあります。

のついた用語は用語集をご覧 ください。☞67ページ

ワイド画面を楽しむ(つづき)



オートワイドを設定する

メニュー操作で、オートワイドを「1」か「2」に設定します。

メニューボタン押す。 メニュー



メニュー 終了 ▶ 画質 / 音質 2 画面 文字 画面モード タイマー 各種切換

選択 + / ーボタンを押して「画面モード」を選び、決定ボタンを押す。



画面モード 戻る

▶ オートワイド: 2
4:3映像:ワイドズーム
ワイドズーム
ズーム
字幕人
フル
ノーマル

↓

選択 + / ーボタンを押して「オートワイド」 を選び、決定ボタンを押す。




/|

画面モード 戻る オートワイド: 2 4:3映像:ワイドズーム ワイドズーム ズーム 字幕入 フル ノーマル ↓

選択 + / ーボタンを押して「1」または「2」 を選び、決定ボタンを押す。

「1」を選んだ場合は、次ページの手順7にすすんでください。



画面モード 戻る

▶ オートワイド: 2
4:3映像:ワイドズーム
ワイドズーム
ズーム
字幕入
フル
ノーマル

↓

(手順4で「オートワイド:2」を選んだ場合のみ)選択 + / ーボタンを押して「4:3映像」を 選び、決定ボタンを押す。



画面モード 戻る オートワイド: 2 4:3映像:ワイドズーム ワイドズーム ズーム 字幕入 フル ノーマル

6

(手順4で「オートワイド:2」を選んだ場合のみ) 選択 + / ーボタンを押して通常のテレビ放 送(4:3映像)をどう映すか(「ノーマル」 または「ワイドズーム」)を選び、決定ボタ ンを押す。





画面モード 戻る オートワイド: 2 4:3映像:ワイドズーム ワイドズーム ズーム 字幕入 ノーマル

通常のテレビ放送(4:3映像)は、次のように切り換わります。


「ノーマル」にすると


横縦比4:3の映像のまま映りま

す。

「ワイドズーム」にすると

横縦比4:3の映像(通常のテレビ画像) を拡大し、16:9の画面におさまるよう に上下のはみ出た部分を圧縮します。





メニューボタンを押してメニューを消す。

オートワイド機能を働かせたくないときは


☞6ページの手順4で「切」を選びます。

識別信号の有無に関係なく、すべての映像を、現在選んでいる画面モー ドで映します。チャンネルや入力を切り換えたり、電源を入/切して も、画面モードは切り換わりません。


ワイド画面に関して

- このワイド画面テレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組 などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方 に差がでます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- このワイド画面テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、 ホテルなどに置き、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を 行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますの で、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してワイド画面テレビ の画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見 えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧にな れます。

ワイド画面を手動で切り換える



お好みのワイド画面に手動で切り換えることができます。 また、電波の受信状態が悪いときや、暗い部分が多い映像な ど、オートワイドが正しく動作しないときも、手動で切り換 えてください。



迷り打ト

すばやく最適なワイド画面に切り換わります。

手動で切り換えたあとは

オートワイドを「1」に設定しているとき

あらたに識別信号のある画像を受信すると、信号に忠実な画面モードに 変ります。


オートワイドを「2」に設定しているとき

識別信号のない画像では、オートワイド機能が働かなくなります。(速攻 ワイドボタンで切り換えたときのみ、オートワイド機能は働きつづけま す。)

チャンネル切換や入力切換、電源入/切、親子画面での画面入替を行うと、再びオートワイド機能が働くようになります。

画面モードを固定しておく には 「オートワイド」を「切」に設定 します。 〒6ページ。

ワイド画面を使いこなす



画面位置を上下に調整するには


以下のようなときは、画面を上下に動かしてください。

- ワイドズーム画面で画面の上または下が欠けるとき。
- ズーム画面で画面を見やすい位置にしたいとき。
- 字幕入画面にしても字幕が画面に入りきらないとき。 ワイドズーム、ズーム、字幕入のそれぞれの画面について設 定できます。

画面位置ボタンを押す。



選択 + / - ボタンを押して画面の位置を調 整する。




画面位置ボタンを押す。





ワイド画面を使いこなす(つづき)



映像を縦方向に伸ばしたり縮めたりするには

この操作は、ワイドズーム、ズーム、字幕入画面のときに行うことができます。ワイドズーム、ズーム、字幕入のそれぞれの画面について設定することができます。

メニューボタンを押してメニューを出し、 選択 + / - ボタンを押して▶を「画面モー ド」の位置に動かし、決定ボタンを押す。




選択 + / - ボタンを押して「縦サイズ」を 選び、決定ボタンを押す。

▶を「ノーマル」より下に移動させると、「画面モード」の次画面 が現れ、「縦サイズ」がでてきます。



画面モード 戻る 画面位置 縦サイズ

選択 + / - ボタンを押して調整する。



4 メニューボタンを押してメニューを消す。

2画面で見る(ツインピクチャー機能)



ツインピクチャーまたは親子画面を使って2つのチャンネルを 同時に見ることができます。また、ツインピクチャー機能で スピーカーとヘッドホンを使い、二種類の音が楽しめます。

2画面にする

2画面ボタンを押す。

通常の画面



2画面のままテレビの電源を 切り、その後再び電源を入れ ると

自動的に1画面に戻ります。

ツインピクチャーや親子画面に切り換えた直後は

常に左画面または親画面が操作できる画面になります。

2画面で見られない組み合わせ

VHF / UHFの同一チャンネル、 BSの同一チャンネル、同一ビデ オ入力、BSの別々のチャンネル を同時に見ることはできませ

ただし、BSチューナーのついた ビデオデッキを使うと、ビデオ 入力の画面でBSを見ることがで きます。

親子画面を見ていたあとで1 画面に戻ると 親子画面のときの親画面が映り

ます。


親子画面

ツイン1またはツイン2を切り換えるには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「2画面」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「ツイン選択」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「ツイン1」または「ツイン2」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。



2画面で見る(つづき)



親子画面では、モジネットを見ることはできません。

右画面でモジネット を見て いるときは 画面入替はできません。

左画面または親画面を録画することができます

本体裏面のビデオ出力端子からは左画面または親画面の映像/ 音声信号が出力されます。ビデオの接続については愛57~59 ページ。

2画面を同時に録画することはできません。

左画面または親画面で放送が 終了すると

省電力のため、約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。

親子画面使用上のご注意 この親子画面を喫茶店やホテル 等で、営利目的または公衆に視 聴させる目的で使用すると、著 作権法で保護されている著作者 の権利を侵害する恐れがありま すのでご注意ください。

のついた用語は用語集をご覧 ください。��67ページ。

操作できる画面を切り換える

操作入替ボタンを押してください。

ツインピクチャーまたは親子画面の操作画面が切り換わり、 音量調節、チャンネル切換、入力切換ができるようになりま す。

親子画面のとき



子画面の枠が緑になり、画面 右上に約3秒間「子画面操作」 という表示が出ます。

スピーカーからは操作画面の音声が出ます。 ヘッドホンをつないでいるときはviolate: violate: vi

親画面 / 左画面操作に戻すには

操作入替ボタンをもう一度押してください。

左右(または親子)の画面の位置を入れ 替える

画面入替ボタンを押してください。



子画面の位置を変えるには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「2画面」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「子画面位置」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ボタンを押して「左」または「右」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

1画面のときにヘッドホンを つなぐと


ご覧になっている画面の音声を ヘッドホンで聴くことができま す。スピーカーからは音声は出 ません。

ヘッドホンで音声を聴くには

ヘッドホンを使って2画面の音声を聴くことができます。状況 に応じてヘッドホンモードを切り換えてお楽しみください。

ひとりで静かにご覧になるとき「ヘッドホンモード:1」 スピーカーからは音声は出ません。

操作入替ボタンを押すと、ヘッドホンの音声がもう一方の画面の音声に 切り換わります。




二人で別々の番組をご覧になるとき「ヘッドホンモード:2」

スピーカーとヘッドホンから別の音声が出ます。


まず、操作入替ボタンを押して、スピーカーで音声を聴きたいほうの画 面を操作画面にしてください。

次に、メニューで「ヘッドホンモード」を「2」に切り換えてください (「ヘッドホンモードを選ぶには」 19714ページ)。「2」を選んだ後で、操 作入替ボタンを押してもスピーカーとヘッドホンの音声は入れ替わりま せん。

音量調節やチャンネル切換、入力切換をしたいときは、操作入替ボタンを押してその画面を操作できるようにしてください。



2画面で見る(つづき)



2画面のときにヘッドホンを 抜くと

「ヘッドホンモード:1」のとき はヘッドホンで聴いていた音声 が出ます。

「ヘッドホンモード:2」のとき は、それまでスピーカーから出 ていた音声が出ます。

また、それまでスピーカーから 音声が出ていたほうの画面が操 作画面になります。

ヘッドホンモードを選ぶには

メニューボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して▶を「2画面」の 位置に移動し、決定ボタンを押す。




2 画面 戻る

▶ 2 画面: ツイン
ツイン選択:ツイン1
操作入替:左画面操作
子画面位置: 右
ヘッドホンモード:1
画面入替

選択 + /ーボタンを押して「ヘッドホン モード」を選び、決定ボタンを押す。




選択 + / - ボタンを押して「1」または「2」を選び、決定ボタンを押す。



メニューボタンを押してメニューを消す。

14

チャンネルを一覧表示する(チャンネル インデックス機能



BSチャンネルについて

- BS録画固定時は固定された チャンネルのみインデックス 画面に表示されます。BS録 画固定については「衛星放送 を録画する」を38ページ。
- 中央の画面にBSが映っている時は、BSはそのチャンネルのみインデックス画面に表示されます。
- 有料BSチャンネルはスクランブルがかかったままインデックス画面に表示されることがあります。

中央の画面で放送が終了すると

省電力のため、約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。

の付いた用語は用語集をご覧 ください。愛67ページ。 チャンネルインデックス機能を使って、設定されているすべてのチャンネルを順番に画面に映し出すことができます。次に見たい番組を確認したり、チャンネルを選ぶときに便利です。この機能を使う前にあらかじめ、チャンネル設定をしておいてください。(「チャンネルを自動設定する」@46ページ。)

インデックスボタンを押す。

画面が13画面(または9画面)表示になり、それまで見ていた チャンネルが中央に表示されます。あらかじめ設定されている すべてのチャンネルが左上から時計回りに順番に映し出されま す。

インデックス

(199)13	凹凹		
	1	3	4	42
	BS11		4	6
	BS 7			8
	BS 5	14	12	10

それまで見ていたチャンネル

チャンネルの数がインデックス画面の数よりも多い場合は、左上の画面に戻り前のチャンネルにかぶせて表示されていきます。 最後のチャンネル表示が終わったあとは、左上の画面に戻り最初のチャンネルから表示動作を繰り返します。

チャンネル数字ボタンを押してチャンネル を選ぶ。

例1)10チャンネルを選ぶ





例2)42チャンネルを選ぶ

42チャンネルがチャンネル数字ボタンの5に設定されていると きは、「5」を押します。





チャンネルを一覧表示する(つづき)





ご注意

- チャンネルインデックス中は 画面モード(ワイドズームな ど。 〒4ページ)を切り換え たり、2画面(〒11ページ) にすることはできません。
- 画面メモ、ストロボ、モジネットを見ているときはチャンネルインデックスをすることはできません。
- チャンネルインデックス画面を録画することはできません。チャンネルインデックス中は中央の画面の映像/音声のみ本体裏面のビデオ出力端子から出力されます。
- チャンネルインデックス中は オートワイドの「4:3映像」の 設定はできません。

インデックス画面の数(13画面または9画面)を選ぶには


(お買い上げ時は13画面に設定されています)

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「インデックス画面」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「13画面」または「9画面」を選び、決定ボタンを押す。



それまで見ていたチャンネル

9画面



それまで見ていたチャンネル

5 設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネルインデックスを途中でやめるには

インデックスボタンをもう一度押します。チャンネルインデックスを始める前の画面に戻ります。また、チャンネル+/ーボタン、入力切換ボタンを押すとチャンネルインデックスは解除され、選んだチャンネル/入力に切り換わります。

インデックスポン機能

スタンバイランプが点灯しているときにインデックスボタンを押すと、 テレビの電源が入り、チャンネルインデックス画面が表示されます。 あらかじめ見たい番組が決まっていないときなどに使うと便利な機能で す。

インデックス画面の画面モードについて

オートワイドの「4:3映像」設定(愛6ページ)にしたがって変わります。

「オートワイド」を「1」または「切」でご使用になっているときに、インデックス画面の画面モードを変更する場合は、一度「オートワイド」を「2」にして「4:3映像」で「ワイドズーム」、「ノーマル」を設定してから、再び「オートワイド」を「1」または「切」にして使用してください。

「4:3映像」が「ノーマル」のときは4:3の画面で表示されます。

「4:3映像」が「ワイドズーム」のときは画面いっぱいに表示されます。

録画中にインデックスボタンを押すと


ツインピクチャーの左画面また は親子画面の親画面を録画して いるときにインデックスボタン を押すと、チャンネル切り換え をしなくても録画されるチャン ネルが切り換わることがありま すのでご注意ください。

*「ヘッドホンモード」を「1」 (スピーカーから音声は出ません。 @13ページ)にして、 ヘッドホンで音声を聴いてい るときは、ヘッドホンで音声 を聴いている方の画面。

のついた用語は用語集をご覧 ください。 ��67ページ。


2画面時にチャンネルインデックスする

2画面(ツイン1/2、親子画面)のときにインデックスボタンを押すと、下記のように画面が切り換わります。



2画面同時に同じチャンネルを映すことはできません。

連続映像を見る(ストロボ機能)



中央の画面で放送が終了すると

省電力のため、約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。


ご注意

- 2画面、画面メモ、チャンネルインデックス、モジネットを見ているときはストロボ機能は働きません。
- ストロボ画面を録画することはできません。ストロボ中は中央の動画の映像/音声のみ本体裏面のビデオ出力端子から出力されます。

のついた用語は用語集をご覧 ください。��67ページ。 連続した画面を8コマの静止画で見ることができます。 ゴルフのスイングなどを分析するのに便利です。

ストロボボタンを押す。





それまで映っていた画面が 引き続き映ります。(動画)


もとの画面に戻すには

ストロボボタンをもう一度押してください。

ストロボの間隔を変更するには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「ストロボ」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「0.5秒」、「1秒」、「2秒」、「4秒」の中から お好きな間隔を選ぶ。
 - メニューの秒数は8コマを表示するのにかかる時間です。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

画面メモをする



画面メモを見ているときに チャンネル切換、入力切換 をすると

自動的に1画面に戻ります。

ご注意

2画面、チャンネルインデック ス、ストロボ、モジネット を 見ているときは画面メモ機能は 働きません。


左の通常画面で放送が終了 すると


省電力のため、約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイモードになります。

のついた用語は用語集をご覧ください。

②67ページ。

画面メモボタンを押した瞬間の画面が静止して、右側に移ります。応募先や料理番組の材料を書き留めるのに便利です。





通常画面に戻ります。



モジネット(文字放送)とは

テレビ信号の画面と画面のすき間を利用して、テレビ放送とは別に文字や図形による情報を同時に送る放送方式です。 各テレビチャンネルごとに個別の文字放送番組を送っています。モジネット(文字放送)を行っていないチャンネルもあります。

文字や図形による静止画面が次々に 切り換わり、雑誌のページをめくる ように見ることができます。



ご注意

- ・ 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等においてテレビ放送受信時に、モジネットの2画面機能やフラッシュ機能・ライブラリー機能等を利用されますと、著作権法で保護されている権利者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- モジネット画面の音声は出ません。
- リモコンの電源ボタンで電源を切ってもモジネットの情報は更新されます。(「文字メモリー:入」のとき愛26ページ)
- 本体の電源ボタンで電源を切るとモジネットの情報は消えます。
- 本体の電源ボタンで電源を入れ、モジネットの番組を選んだとき、文字情報が表示されるまで多少の時間がかかります。
- 説明で使用している画面など のイラストの内容は説明用の もので、例として使用してい ます。

モジネットの特徴

加入手続き不要で、無料

加入手続きは必要なく手軽に楽しむことができます。受信料は無料です。


見たいときに見たい番組を自由に選択

モジネットは、各局多数の番組があり、放送時間中はすべてのモジネット番組が放送されています。したがって、見たいときに見たい番組を自由に選ぶことができます。

タイムリーな情報が得られます

必要な情報は随時更新して、放送されています。

モジネットの番組は次のような構成で放送されています



2ページ目

| テレモ ザ・クッキング 703#-02/04 4.16 | 講師: 広瀬まり 12/13(火)放送 ぶりの照焼香り添え(270kcal) | 材料(4人前) | ぶり(切り身)・・・4切れ | 大根おろし・・・カップ1 | 柚・・・適量 | 酒・・・・少々 | みりん・・・おおさじ2

3ページ目

「デレモ ザ・クッキング 703#-03/04 4.16」 「ぶりの照焼香り添え

- 1) ぶりは塩をふり、10分ほどおく。
- 2)大根おろしは軽く水けを絞り、柚の皮をおろして加え、混ぜておく。
- 3) フライパンにサラダ油を熱し、盛 りつけたとき表になる側を下にして ぶりをいれ中火で軽く焼く。

4ページ目

デレモ ザ・クッキング 703#-04/04 4.16 ぶりの照焼香り添え

4) ぶりの両面に焼き色がついたら フライパンに砂糖をいれる。

【メモ】表面を軽く焼いておくと、 うまみが逃げない。


番組番号

モジネットではすべての番組に特定の番号が割り振られています。番組番号は変更になることがあります。

ページ番号

右上の例では、選んだ番組に4ページの画面があり、 そのうちの1ページ目であることを表示しています。 (総ページ数は表示されないことがあります。)

モジネットを楽しむ



モジネットの番組への入りかたには、「フラッシュ」、「ライブラリー」、「目次」の3つの方法があります。

「フラッシュ」、「ライブラリー」は、前もって登録されたモジネットの番組をすばやく呼び出す機能です。

お買い上げ時は、自動的にNHK(総合テレビ)のモジネットの番組が登録されるようになっておりますので、この機能をご使用になる前には、しばらくNHK(総合テレビ)をご覧ください。

フラッシュ機能を使う

- ニュースなどの見出しを一覧できる機能です。
- 見出し項目を選ぶことで、その項目のさらに詳しい情報 を見ることができます。
- それまで見ていたテレビのチャンネルに関係なく、あらかじめ絵文字に登録されているモジネットの番組が表示されます。


フラッシュボタンを押す。 フラッシュ画面が表示されます。





◀/▶ボタンを押して見たいカテゴリーを 選び、決定ボタンを押す。






3

▲/▼ボタンを押して見たい項目を選び、 決定ボタンを押す。

ページが分かれているときは、 ◀/▶/▲/▼ボタンを押して他の ページに移動します。





フラッシュの画面に戻すには

もう一度フラッシュボタンを押してください。

テレビ番組に戻すには

終了ボタンを押してください。

ライブラリー機能を使う

あらかじめ登録してあるモジネットの番組を、絵文字を選ぶ だけで簡単に見ることができます。

1

ライブラリーボタンを 押す。

ライブラリー画面が表示されます。 ライブラリー



2


◀/▶/▲/▼ボタンを押して見たい絵文字を選び、決定ボタンを押す。







モジネットを楽しむ(つづき)




ご注意

- モジネットの番組名、番組 番号は変更になることがあ ります。
- お好みのモジネットの番組を登録したいときは「フラッシュやライブラリーの登録を変更するには」を27ページ。

3

ページ</>
ージ</>
メランを押して見たいページを 選ぶ。

押すごとにページがアップ、ダウンします。



ライブラリー画面に戻すには

もう一度ライブラリーボタンを押してください。

テレビ番組に戻すには

終了ボタンを押してください。

お買い上げ時に「フラッシュ」、「ライブラリー」に登録されるモジネットの番組

フラッシュ

カテゴリー	テレビチャンネル	モジネットの番組名	番組番号
ニュース	NHK(総合テレビ)	ニュース	902#
国際	NHK(総合テレビ)	国際ニュース	004#
経済	NHK(総合テレビ)	経済ニュース	003#
スポーツ	NHK(総合テレビ)	スポーツニュースハイライト	007#

ライブラリー

カテゴリー	テレビチャンネル	モジネットの番組名	番組番号
天気	NHK(総合テレビ)	全国の天気予報	301#
週間	NHK(総合テレビ)	全国の週間天気予報	302#
株式	NHK (総合テレビ)	きょうの株価指標	100#
為替	NHK (総合テレビ)	東京外国為替市況	121#
競馬	NHK (総合テレビ)	中央競馬情報	831#
宝くじ	NHK (総合テレビ)	宝くじ情報	803#
料理	NHK (総合テレビ)	ザ・クッキング	703#
ニュース	NHK(総合テレビ)	災害情報119	119#

目次番組を使う

モジネットにはチャンネルごとに、目次番組が組まれていて、どんな番組があるのか知ることができます。見たいモジネットの番組を探すときなどには、目次番組を利用することをおすすめします。


目次ボタンを押し、次に見たいチャンネル のボタンを押す。

選んだチャンネルの目次番組が表示されます。









10キー選局のとき(愛48ページ)は目次ボタンを押し、チャンネル番号を入力して12/選局ボタンを押します。

2

カーソル表示について

ソル表示します。

• 目次以外の文字番組におい

表示される画面によって は、カーソルが正しく表示

されないことがあります。

ても番組番号があればカー



(目次画面の例)

目次番組のページを送りたいときは、ページ</>
/ >ボタンを押してください。

番組 + / - ボタンで番組を選ぶ

モジネットの番組を見ているときに、番組 + / - ボタンを押して、見たい番組を選びます。




_ モジネットの番組を順方向に 選ぶことができます。

モジネットの番組を逆方向に 選ぶことができます。



モジネットを楽しむ(つづき)



ご注意

「テレビ設定」(10 46ページ) を変更すると、それまでのモジネットの番組が正しくメモリーされなくなる場合があります。

見たいページに固定するには

モジネットの番組のページは約20秒経つと自動的に次ページに切り換わります。見たいページを固定したいときは、ページ固定ボタンを押してください。

同じページが表示され続けますが、内容は更新されます。 天気、株式、オッズなどで見たいページを出し続けるのに便利です。

フラッシュやライブラリーの番組を常時更新しておくには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「文字メモリー」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

本体の電源がスタンバイのとき、本体前面の文字メモリーランプが点灯 し、自動的に最新の情報に更新されます。ただし、本体の電源スイッチ を切った場合はメモリーの内容は消えてしまいます。

呼び出し時間について

本機は、モジネット画面を即時に呼び出せるように、大容量 メモリー(記憶素子)を内蔵しています。通常は、ご覧の チャンネルの文字放送はすばやく表示することができます。 メモリー容量の空きが無くなったときは、自動的に古い情報 を消去して最新情報を記憶します。

モジネット用番組メモリー容量

	メモリー容量
フラッシュ	約24ページ×4番組
ライブラリー	約24ページ×8番組
目次番組	約32ページ (チャンネルを切り換えたときはデータは初期化します。)
一般番組	約32ページ(番組を選んだ後のメモリー容量です。) (チャンネルを切り換えたときはデータは初期化します。)

本体の電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は

文字情報が蓄積されていませんので、モジネットを選んでもすぐに出ないことがあります。 しばらくそのチャンネルでテレビ放送を受信していると文字情報が蓄積されて表示できるようになります。

フラッシュやライブラリーの登録を変更 するには

よく見る番組を登録しておくと便利です。 (例)ライブラリーの登録を変える

1

登録したいモジネットの番組を画面に映 す。 ②25ページ。

2

文字番組登録ボタンを押す。

「この番組を登録しますか?」という表示が出、背景にそのモジネットの番組が表示されます。





番組によってはフラッシュ やスクロール(**29ペー ジ)に表示されないことが あります

- 全ページが2ページ以下の 番組はフラッシュに登録しても、フラッシュによる文字情報(見出し項目)の表示はできません。
- スクロール形態の番組はフラッシュに登録しても、フラッシュによる文字情報(見出し項目)の表示はできません。
- フラッシュやスクロールなどの表示は、本機で加工して表示しています。そのため、放送内容によっては、文字が欠けたり、グラフィック(図形やイラストなど)の一部が表示されることがあります。このときは、その番組を「ライブラリー」に登録することをおすめします。
- 見出しのない番組はフラッシュに表示されません。

「 ②で中止」という表示が 出ているときは 「A」ボタンを押すと、操作を 中止してもとの画面に戻りま

す。

▲/▼ボタンを押して「はい」を選び、決定ボタンを押す。

「どちらに登録しますか?」という表示が出ます。





4

▲/▼ボタンを押して「ライブラリー」を選び、決定ボタンを押す。


フラッシュの登録を変更すると きは「フラッシュ」を選んでくだ さい。







モジネットを楽しむ(つづき)



モジネット番組の登録をお 買い上げ時の状態に戻すに は

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- 2 選択 + /ーボタンを押して 「初期設定」を選び、リモコ ンのフタの中の決定ボタン を押す。
- 3 選択+/ーボタンを押して 「文字番組登録初期化」を選 び、リモコンのフタの中の 決定ボタンを押す。
- 4 ▲/▼ボタンを押して「は い」を選び、リモコン下部 の決定ボタンを押す。

テレビ画面に戻ります。 初期化が終わると「文字番組登録初期化を実行しました」と表示されます。 ◀/▶/▲/▼ボタンを押して登録する場所 を選び、決定ボタンを押す。

「番組を登録しました」と表示され、約2秒後に「表示する絵文字を変更しますか」という表示に変わります。





▲/▼ボタンを押して「はい」を選び、決定ボタンを押す。

絵文字を変更しないときは「いいえ」を選んでください。登録が 終了し最初のモジネットの番組の画面に戻ります。





◀/▶/▲/▼ボタンを押して絵文字を選び、決定ボタンを押す。

30種類の絵文字の中からお好きなものを選んでください。



テレビ放送と同時にモジネットを見るには

モジネットの番組を画面に映す。



文字画面切換ボタンを押す。



押すたびに以下のように切り換わります。

スクロール(フラッシュのみ)→1画面→ツインピクチャー

ツインピクチャー

テレビ画面 モジネット スクロール


マルチメディアへの期待高まる テレビ画面

ツイン1またはツイン2の切り換えは愛11ページ。

ご注意

- スクロールは、フラッシュの見出し項目を選択したあとで初めて表示できます。
- 親子画面では、モジネットを見ることはできません。

モジネットを楽しむ(つづき)



スクロールの位置を選ぶ

愛29ページの手順2でスクロールを選んだ場合はスクロールの位置を選ぶことができます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「スクロール位置」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「上」または「下」を選び、決定ボタンを押す。

スクロール下

スクロール上
マルチメディアへの期待高まる
テレビ画面

テレビ画面
マルチメディアへの期待高まる

5 メニューボタンを押してメニューを消す。

モジネットのみを見たいときは


☞29ページの手順2で1画面にしてください。

1画面のときの画面モード(ノーマル/フル)を選ぶことができます

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「文字一画面」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「ノーマル」または「フル」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

次回、モジネットを1画面で見るときは選んだ画面モードでご覧になれます。

字幕放送を見る




テレビ番組によってはせりふなどを字幕で放送しているものがあります。字幕放送はモジネットの一種で、すべてのチャンネルで番組番号が決まっています(番組番号#999)

字幕を見るには

お買い上げ時は、字幕の設定は「手動」になっています。

字幕ボタンを押してください。





数秒たつと消える


押すたびに「字幕放送ON」と「字幕放送OFF」が切り換わります。

「字幕放送〇N」:字幕放送が始まると字幕を表示します。 「字幕放送〇FF」:字幕放送中でも字幕を表示しません。

ご注意

衛星放送での字幕放送には対応していません。

字幕放送を見る(つづき)



字幕の設定を切り換えるには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「文字」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「字幕放送」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「自動」または「手動」、「切」を選び、決定ボタンを押す。

下記の表を見て選んでください。

がキニナわっ	
が表示される	一時的に字幕放送OFFになる
が表示される	字幕放送OFFになる
は表示されない	字幕放送○Nになる
は表示されない	変わらない
	は表示されない


5 メニューボタンを押してメニューを消す。

字幕ボタンで「字幕放送ON / OFF」を切り換えるには 右の手順4で「手動」を選んでく ださい。

「自動」に設定されているときは字幕ボタンを押して一時的に「字幕放送OFF」にしても、次の字幕放送が始まったり、チャンネル切換などをすると「字幕放送ON」の状態にもどります。

下記のものを見ているときは モジネット、2画面、チャンネ ルインデックス、ストロボを見 ているときは字幕は表示されま せん。

ビデオなどを見る



入力切換ボタンを押してビデオ機器をつないである入力を選ぶ。

押すたびに下記のように切り換わります。

ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3 テレビ ↑ |



ビデオ1

2


ビデオ機器の再生ボタンを押す。

詳しくはビデオ機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビ画面に戻すには

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / - ボタン、入力切換ボタンを押してください。

有料の衛星放送を見る



のついた用語は用語集をご覧ください。

②67ページ。

有料の衛星放送を見るには、BSデコーダー の接続(@53ページ)が必要です。

1

BSデコーダーの電源を入れる。

2

チャンネルボタンを押して、チャンネルを 選ぶ。

(例)WOWOWを見るには



または





独立音声を聞くには


1997年6月現在、独立音声放送 はBS5チャンネル (St.GIGA) でのみ放送されています。(St.GIGAは、WOWOWとは別に受信契約が必要です。)

- 1 メニューボタンを押してメニューを出す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「TV / 独立音声」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して「独立」を選び、決定ボタンを押す。 スクランブル がかかっているときは、デコーダー側で独立音声に切り換えます。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

ご注意

BSデコーダーを接続して有料の衛星放送を見ているとき、音声モードは表示されません。音声モードの切り換えは、デコーダー側で行ってください。 また、このとき受信チャンネルは水色で表示されます。

画質/音質を調整する



部屋の明るさや番組に合わせて、4種類の画質/音質を選ぶ ことができます。

部屋の明るさに合わせて画質を選ぶ

お好み画質ボタンを押す。



押すたびに、画質/音質は下記の順に変わります。

ダイナミック 明るい部屋で、明暗のはっきりしたメリハリのある映像を見たいとき

スタンダード ふつうの明るさの部屋で、 くっきりした映像を見たい とき

リビング ご自分で基本的な画質/音 質を設定して楽しみたいと き(設定のしかたは、 愛36~37ページ)

+

ご自分で専門的な画質まで 設定して楽しみたいとき (設定のしかたは、1936~ 37ページ)


ご注意 「ダイナミック」、「スタンダー ド」での画質 / 音質は調整でき ませh。 通常、ご家庭でご覧になるときは

AVプロ

「リビング」の「画質調整」、「音質調整」を「標準」にしておくことをおすすめします。

画質/音質を調整する(つづき)





「リビング」、「AVプロ」の画質/音質設定について テレビ、BS、ビデオ1、2、3人 力それぞれについて画質/音質 を設定することができます。

お好みの画質に調整する

「リビング」、「AVプロ」のときは画質をお好みに合わせて調整し、記憶させることができます。

1


お好み画質ボタンを押して、「リビング」 または「AVプロ」の画面にする。



2

画質調整ボタンを押す。





ご注意

- 手順1の操作を行わなくても、画質調整ボタンを押すと画質調整画面に切り換わります。
- このとき、「ダイナミック」または「スタンダード」にしていたときは「リビング」に自動的に切り換わります。

3

選択 + / - ボタンを押して調整する項目に ▶を合わせ、決定ボタンを押す。



AVプロのときのみさらに下記 の項目を調整できます

ベロシティモジュレーション VM (速度変調)	輪郭を強調します。 強 / 弱 / 切から選び ます。
色温度	「低」を選ぶと、赤 みがかった、暖かみ のある色調になりま す。 「高」または「低」を 選びます。
_{ハイパ} - H ホワイト	白色の鮮明さを強調 します。 「入」または「切」を 選びます。
黒補正	黒を強調してコントラストを強くします。「人」または「切」を 選びます。

画質/音質を標準(お買い上げ時)の状態にするには それぞれの調整項目の一番下にある「標準」を選び決定ボタンを押します。 # 選択 + / - ボタンを押して調整し、決定ボタンを押す。

ピクチャー 明るさ 色の濃さ 色あい シャープネス

選択	明暗の差が、強くなる	明るくなる	濃くなる	緑がかる	くっきりした画像になる
*	明暗の差が、弱くなる	暗くなる	淡くなる	赤みがかる	柔らかな 画像になる



ご注意

「AVプロ」で「ピクチャー」、「明るさ」、「色の濃さ」、「色あい」、「シャープネス」以外の項目を調整したいときは、選択 - ボタンを押して▶を「標準」の下まで移動させてください。

5

手順3と4を繰り返して、他の項目を調整する。

6

画質調整ボタンを押してメニューを消す。

お好みの音質に調整する

画質と同様、音質もお好みに合わせて調整し、「リビング」、「AVプロ」に記憶させることができます。画質調整ボタンのかわりに、音質調整ボタンを押すと、下記の項目が調整できます。



ご注意

「ダイナミック」または「スタンダード」にしているときに音質調整ボタンを押すと、「リビング」に自動的に切り換わります。

ヘッドホンをつないで音質を 調整しても


ヘッドホンの音質は調整されません。ヘッドホンを抜いた後、スピーカーから調整された音声が出ます。なお、ヘッドホンの音量は音量 + / - ボタンで調節できます。

衛星放送を録画する

テレビのBSチューナー を使って、衛星放送 をビデオに録画することができます。

この場合、必ず「衛星放送を録画するための接続」を行ってください。

☞59ページ





見ながら録画する

録画したい衛星放送の番組をテレビ に映す。







Eur

ビデオデッキを操作する。 ビデオデッキの入力切り換えを外部入力 (またはライン入力)にし、録画を始めてく ださい。

裏番組を録画するには

テレビ(VHF、UHF、CATV)やビデオを見なが

- ら、衛星放送を録画することができます。このと
- き、録画している番組を誤って切り換えないよ
- う、下記の操作を行ってください。
- 1 録画したい番組をテレビに映す。
- **2** BS録画固定ボタンを押す。

BSチューナー部のチャンネルと音声が固定されて、他のBSのチャンネルに切り換わらなくなります。

BS録画固定をしたあとは、リモコンでテレビを消しても、BSチューナー部は、BS録画固定をしてから48時間電源が入った状態になります。 BSの他のチャンネルを見るにはBS録画固定ボタンを再度押してください。BS録画固定が解除さ

ご注意

れます。

BS録画固定の操作は衛星放送のチャンネルを選んでいるとき にのみできます。

独立音声を録音するには

各種切換メニューから「TV/独立音声」を選んで「独立」にしてください(愛34ページ)。 スクランブル 放送のときは、デコーダー 側で独立音声を選んでください。

の付いた用語は用語集をご覧ください。 1967ページ。

予約録画する

48時間以内の番組を簡単に予約録画することができます。

テレビ

録画したい衛星放送のチャンネルを テレビに映す。









ビデオデッキで録画を予約する。ビデオデッキの入力切り換えを外部入力(ライン入力)にしてください。

3 BS録画固定ボタンを押す。



4 リモコンで電源を切る。



BS電源ランプが点灯したままになります。

ご注意

- テレビ本体の電源スイッチでテレビを消すと 録画できなくなります。
- スクランブル のかかった放送を録画すると きは、デコーダー の電源を入れたままにし てください。

BS録画固定を解除するには


もう一度、リモコンで電源を入れた後衛星放送の チャンネルを選び、BS録画固定ボタンを再度押 します。

ご注意

- BS録画固定をすると、BSのチャンネルは固定されます。
- BS録画固定ボタンを押してから、またはタイマーメニューの「BS録画固定」を「入」に設定してから、約48時間後にBS電源は自動的に切れます。

の付いた用語は用語集をご覧ください。 1967ページ。

音声を切り換える



二重音声放送のときには、主音声、副音声、 主音声 + 副音声のいずれかを選ぶことができ ます。

二重音声ボタンを繰りかえし押して、選ぶ。



「主/副」を選んだとき



画面表示	左スピーカーの音声	右スピーカーの音声
主	主音声	主音声
副	副音声	副音声
主/副	主音声	副音声

ご注意

2画面、親子画面のときは操作画面の音声が切り換わります。

VHF / UHFのステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして雑音を軽減することができ ます。

- 1 本体の設定ボタンを押す。
- **2** 選択 + / ボタンを押して「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「オートステレオ」 を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ボタンを押して「切」にして決定ボタンを押す。
- 5 設定ボタンを押す。

「オートステレオ」を「切」にすると、VHF / UHFのすべての チャンネルの音声がモノラルになります。ステレオでお聞き になるときは「オートステレオ」を「入」に戻してください。

時計を使う



時計を表示する

昼の12時も夜の12時も0:00と表示されます。

1 メニューボタンを押す。




選択 + / - ボタンを押して「タイマー」を選び、決定ボタンを押す。



タイマー 戻る ▶ スリープ: 切 BS録画固定:切 時刻設定 時刻表示: 切

3 選択 + / - ボタンを押して「時刻設 定」を選び、決定ボタンを押す。








時刻設定 戻る 0:00 取消

時刻を設定する。

時→分の順に設定します。選択 + / - ボタンを押して数字を送り、決定ボタンを押して、時刻を設定します。





選択 + / - ボタンを押して「時刻表示」を選び、「入」にして、決定ボタンを押す。

7 メニューボタンを押してメニューを 消す。

時刻が表示されたままになります。

タイマーで電源を切る


テレビをつけたままおやすみになっても、「スリープ」を「人」 にしておけば約1時間後にテレビが消えます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択 + / ボタンを押して「タイマー」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ボタンを押して「スリープ」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ボタンを押して、「入」を選び、決定ボタンを 押す。本体のスタンバイ/スリープランプが点灯します。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

準備早わかり


受信する放送の種類や接続する機器によって準備のしかたが異なります。 下の例を参考に準備をしてください。

テレビ




- **1** テレビアンテナをつなぐ@44ページ
- 2 電源をつなぐ
- 3 テレビチャンネルを設定する 愛46ページ

テレビ+BS(NHK衛星第1、第2)




- **1** テレビアンテナをつなぐ@44ページ
- 2 BSアンテナをつなぐ@50ページ
- 3 電源をつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する@46ページ
- **5** BS受信の設定をする@51ページ

テレビ+有料BS(WOWOW、St.GIGA)



- 1 テレビアンテナをつなぐ@44ページ
- 2 BSアンテナをつなぐ@50ページ
- 3 JSBデコーダーをつなぐぽ53ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する 愛46ページ
- **6** BS受信の設定をする**愛**51ページ
- **7** BSデコーダーを設定する@54ページ


テレビ+BS(NHK衛星第1、第2) + ビデオ



- 1 テレビアンテナを、ビデオデッキを経由して テレビにつなぐ ** 44、57ページおよびビデ オデッキの取扱説明書
- 2 BSアンテナをテレビにつなぐ@50ページ
- 3 ビデオデッキをテレビにつなぐ@57ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する@46ページ
- **6** BS受信の設定をする**®**51ページ

衛星放送を録画する場合は、「衛星放送を録画するための接続」を行ってください。 愛 59ページ


テレビ+有料BS(wowow、St.GIGA) + BSビデオ



- 1 テレビ/BSアンテナを、ビデオデッキを経由 してテレビにつなぐ☞44、50、57ページお よびビデオデッキの取扱説明書
- 2 JSBデコーダーをテレビにつなぐ@53ページ
- 3 ビデオデッキをテレビにつなぐ☞57ページ
- 4 電源をつなぐ
- 5 テレビチャンネルを設定する@46ページ
- 6 BS受信の設定をする@51ページ
- **7** BSデコーダーを設定する@54ページ

マンションなどの共同受信システムの場合

マンションなどでは、部屋のアンテナ端子ひとつでテレビ、BSを受信できる場合があります。



- 1 分波器を使ってテレビ / BSアンテナをつなぐ **愛**50ページ
- 2 電源をつなぐ
- 3 テレビチャンネルを設定する@46ページ
- 4 BS受信の設定をする@51ページ


ケーブルテレビの場合

ケーブルシステムによって準備のしかたが異なりますので、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

テレビの転倒を防ぐために

お子様がテレビに登ったり、押したりすると、テレビが倒れる恐れがあります。下記の別売り品を使用してテレビの転倒を防いでください。


- テレビラック固定ベルト BLT-R10
- テレビラック固定ベルト付属のテレビスタンド SU-32F1、SU-32V、SU-F300



テレビアンテナをつなぐ


アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナ端子の形や使用するケーブルによって異なります。 下の例から最も近いものを選び、接続してください。

なお、いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。




A 同軸ケーブルにアンテ ナコネクターをつなぐ

1 3C-2Vの場合



5 C - 2 V の場合




2 アンテナコネクター



3


1 点線部分のリード 線をはずしプラス チック部分にはさ み込む





- 3 芯線を端子に巻き つける
 - (注)他の金属部分 に接触しない ように


4



B フィーダー線にアンテ ナコネクターをつなぐ


1 芯線をよじる 五五五五 15mm フィーダー線

2




C V/Uミキサーをつなぐ

1




2

ネジをゆるめて芯線を巻き つけ、ネジを締める



チャンネルを自動設定する

現在ご覧になれるVHF / UHFの放送を、① から⑫のチャンネルボタンに自動的に割り当てます。衛星放送は⑬から⑮のボタンにあらかじめ割り当ててありますので設定しなくてもご覧になれます。



1 設定ボタンを押す。

設定

設定 終了 テレビ設定 BS設定 初期設定

2 選択 + / - ボタンを押して「テレビ 設定」を選び、決定ボタンを押す。




テレビ設定 戻る ▶ 自動 C H 設定: 入 チャンネル設定変更 チャンネル表示書換 パンド: UHF 選局: ダイレクト

5 「自動CH設定」が選ばれていて、 「入」になっていることを確認して 決定ボタンを2回押す。

決定

自動的に設定が始まります。

設定が終わると、下の画面に変わります。



・設定されたチャンネルを確認し、必要があれば変更する。

5より大きい番号を確認するには、▶を画 面の下まで動かします。

変更するには

1 選択 + / - ボタンを押して変更したい 数字(リモコンの数字ボタン)を選び、 決定ボタンを押す。



設定されたチャンネルが映ります。

2 選択 + / - ボタンを押して設定された チャンネルを変更し、決定ボタンを押 す。



3 手順1と2をくり返して、他のチャンネルを変更する。

設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル設定を中断するには

「自動チャンネル設定実行中です」のメッセージが出ている間 にメニューボタンを押す。

UHFのチャンネル番号について

地域によっては、実際のチャンネル番号で呼ばれず、通称の チャンネル番号で呼ばれていることがあります。新聞のテレ ビ欄などでお確かめください。

設定されたチャンネルを変更するには

- 1 設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 「チャンネルを自動設定する」の手順4に従って、チャンネルを変更する。
- 5 設定ボタンを押してメニューを消す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビはサービスの行われている地域の みで見ることができ、ケーブルテレビ放送会社と の契約手続きが必要です。詳しくはケーブルテレ ビ放送会社にお問い合わせください。

- 1 設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「バンド」を選び、 決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ーボタンを押して「CATV」を選び、 決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル設定変 更」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** 「チャンネルを自動設定する」の手順4に従って、ケーブルテレビのチャンネルを設定する。


ケーブルチャンネルは、表示の前に「C」が付きます。

例: C24

7 設定ボタンを押してメニューを消す。

チャンネル表示を書き換えるには

- 1 設定ボタンを押す。
- 2 選択 + / ーボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「チャンネル表示書換」を選び、決定ボタンを押す。



- **4** 表示を書き換えたいチャンネルを選び、決定 ボタンを押す。
- 5 選択 + / ーボタンを押して、チャンネル表示 を書き換え、決定ボタンを押す。
- 6 設定ボタンを押してメニューを消す。

ご注意


- 複数のチャンネルを一つのチャンネル表示にしたり、一つのチャンネルに複数のチャンネル表示をつけることはできますが、チャンネルと表示が1対1で対応する表示のつけかたをおすすめします。
- BSのチャンネル表示を変更することはできません。

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル + / ーボタンを押したときや、チャンネルインデックスをしたときに、放送のないチャンネルや見ないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定することができます。

- 1 「チャンネルを自動設定する」の手順4の1で、 放送のないチャンネルや見ないチャンネルを 選ぶ
- 2 選択 + / ーボタンを押して、「CH」を「O」にする。
- 3 設定ボタンを押してメニューを消す。

10キー選局にする




10キー選局とは

数字ボタンを押すと、通常は対応するチャンネルが映ります(「ダイレクト選局」)が、この方法で見られるチャンネルの数は15までです。見たいチャンネルの数が15を越えるときは「10キー選局」に切り換えてください。「10キー選局」にすると、リモコンの数字ボタンを組み合わせてお好きなチャンネルを選ぶことができます。

例)24チャンネル



10チャンネル



BS7チャンネル



数字ボタンの10と12は以下の働きになります。



12選局ボタン

10キー選局に切り換える

設定ボタンを押す。 設定




選択 + / ーボタンを押して「テレビ 設定」を選び、決定ボタンを押す。

- 選択 + 決定

選択 + / ーボタンを押して「選局」 を選び、決定ボタンを押す。



選択 + / ーボタンを押して「10 キー」を選び、決定ボタンを押す。



テレビ設定 戻る 自動 C H 設定: 入 チャンネル設定変更 チャンネル表示書換 バンド: UHF 選局: 10キー

設定ボタンを押してメニューを消す。

ダイレクト選局に戻すには 手順4で「ダイレクト」を選んでください。

「自動CH設定」を行うには ダイレクト選局に戻してから行ってください。 「チャンネルを自動設定する」8946ページ。

チャンネル + / ーポタンで 選べる局を設定する

お買い上げ時はチャンネル+/ーボタンで、1~ 12チャンネルとBS5、BS7、BS11チャンネルを 選ぶことができます。

これ以外のチャンネルを選ぶときや、放送のない チャンネルをとばしたいときは、次のように設定 してください。

1


設定ボタンを押す。

設定




2

選択 + / ーボタンを押して「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。



3

選択 + / ーボタンを押して「 チャン ネル設定変更 」を選び、決定ボタン を押す。



4

見たいチャンネルまたはとばしたい チャンネルを選ぶ。


例)42チャンネルなら




例)BS7チャンネルなら



選択 + / ーボタンを押して、見たい チャンネルのときは「ストップ」 を、とばしたいチャンネルのときは 「スキップ」を選ぶ。






6

複数のチャンネルを設定する場合は、手順4と5を繰り返す。

7

設定ボタンを押してメニューを消す。

BSアンテナをつなぐ




BS受信用の別売り商品

- ・BSアンテナ SAN-37J2 SAN-37K2SET SAN-50HD2
- アンテナ取り付け金具 ANJ-K1(壁面タイプ) ANJ-B1(ベランダタイプ)
- BS分配器 EAC-BC2 EAC-BC4
- BS/UV混合分波器 EAC-BCUV
- BS用ブースター BO-BC20
- 同軸ケーブル SAK-C10 (10m) SAK-C20 (20m) SAK-C30 (30m)

アンテナ接続後は、「BS受信の設定をする」を行ってください。 愛51ページ

アンテナをつなぐ端子はテレビ裏面に あります



ご注意

- ケーブル、アンテナコネクターは、BS専用のものをお使いください。
- VHF/UHFのアンテナコネクターは、BS用には使わないでください。



ご注意

BSアンテナケーブルをつなぐときは、工具を使わずに手でしっかりと締めてください。(工具を使うと、端子をいためることがあります。)

受信状態について

次のようなときは、BSを受信できなかったり、受信状態が悪かったりしますが、故障ではありません。

- 雷、豪雨、降雨、強風などの悪天候のとき
- アンテナに雪が付着しているとき
- 春分、秋分、日食など、太陽と地球と衛星が並んだとき(食のとき)
- 強風などで、アンテナの向きが変わったとき
 ® 52ページをご覧の上、アンテナを調整してください。

サテライト分配器についてのご注意

サテライト分配器をお使いになるときは、必ず、どの端子からもコン パーターに電源を供給するタイプ(ソニーEAC-BC2またはEAC-BC4 など)をお使いください。

サテライト分配器には、特定の端子からのみコンバーターに電源を供給するタイプもありますが、このタイプを使用した場合、BSチューナー内蔵ビデオデッキでも、テレビの電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が生じることがあります。

BSコンバーター電源についてのご注意

- BS IF入力端子はDC15Vの直流電圧が出ています。VHF、UHFのアンテナは絶対につながないでください。
- BS IF入力端子につないだ同軸ケーブルの芯線とコネクター部(周りの金属部分)がショートしないようにご注意ください。

「コンバーター電源を確認してください」という表示が出たら


- マンションなどの共聴システムのときは、メニューの「BS設定」で、「BS電源」を「切」にしてから、いったん電源を切ってください。☞51ページ
- BSアンテナをつないでいるときは、BSアンテナからのアンテナ線が ショートしています。すぐに本体の電源スイッチで電源を切り、お 買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

準備編

BS受信の設定をする

BSアンテナをつないだときは、必要に応じて「BS設定」をしてください。

BS電源を設定する




1 BSのチャンネルにする。

2 設定ボタンを押す。 _{設定}




3 選択 + / - ボタンを押して「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。




BSのときのみ選択できます。

4 選択 + / - ボタンを押して「BS電源」を選び、決定ボタンを押す。



BS設定 戻る アンテナレベル デコーダー入力切換 BS電源: オート

選択 + / - ボタンを押してアンテナ のつなぎかたに合わせた設定に切り 換え、決定ボタンを押す。



BS設定 戻る アンテナレベル デコーダー入力切換 BS電源: 連動

設定	内容
●オート	テレビがついているときに、テレビが自動的に判断して、BSコンバーターへ電源を供給します。テレビが切れているときは電源を供給しません。
切	BSコンバーターへ電源を供給しませ ん。マンションなどの共聴システムのと きに選んでください。
連動	テレビがついているときに、つねに、 BSコンパーターへ電源を供給します。 テレビが切れているときは電源を供給し ません。BSアンテナでBSの映像が映っ たり消えたりするときに選んでくださ い。

設定ボタンを押してメニューを消す。


(●は、お買い上げ時の設定を示します。)



BS受信の設定をする(つづき)

アンテナの角度を調整する

BSアンテナに直接つないだときは、アンテナの方向と角度を調整する必要があります。 最良の調整ができるように、 テレビの画面 上の数字や音で確かめられるようになってい ます。




1 放送のあるBSのチャンネルを選ぶ。


2 設定ボタンを押す。



3 選択 + / - ボタンを押して「BS設 定」を選び、決定ボタンを押す。




4 選択 + / - ボタンを押して「アンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す。



アンテナを調整する。

アンテナレベル の数値が最大になるよう に、アンテナの方向・角度を調整します。





「コンバーター電源」が「切」になっている ときは、「BS電源」を「オート」または「連動」に設定してください。 愛51ページ

調整が終わったら、設定ボタンを押 してメニューを消す。

音を聞いて調整するには

テレビ画面で確認できないときに便利です。

- **1** 手順4のあと、選択 + / ーボタンを押して「ビープ音」を選び、決定ボタンを押す。
- **2** 選択 + / ーボタンを押して「入」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 手順5で連続した最高音になるようアンテナを調整する。 緑色の数値が大きいほど、高音になります。


のついた用語は用語集をご覧ください。愛67ページ

BSデコーダーをつなぐ

有料の衛星放送を見るためには、デコーダーをつなぐ必要があります。詳しくはBSの放送会社にお問い合わせください。お買い上げ時は、スクランブルのかかった放送を受信すると、接続したBSデコーダーを通してスクランブルを解除するように設定されています。(デコーダー入力への自動切り換え機能)

JSBデコーダー (WOWOW/St.GIGA)

本機裏面



デコーダーのスイッチの設定 BSデコーダーの「検波/映像」切り換えスイッチを「検波」に してください。


独立音声放送用デコーダーを接続する場合デコーダー入力の音声端子のみ接続してください。

ご注意

BSデコーダーは必ず、デコーダー入力端子に接続してください。デコーダー入力端子に接続しないと、デコーダー入力へ自動的に切り換わりません。

MUSE-NTSCコンバーター(ハイビジョン)

本機裏面



ハイビジョン放送を見るときはハイビジョンの チャンネルにしてからMUSE-NTSCコンバー ターを接続した入力(「ビデオ1」または「ビデオ 2」、「ビデオ3」)に切り換えてください。

デコーダー入力端子が空いている場合 ビデオ入力ではなくデコーダー入力端子に接続 し、メニューの「デコーダー入力切換」で「BS9」 の設定を「デコーダー」にしておけば、BS9チャ ンネルを選ぶだけで見ることができます。この場 合、スクランブルのかかった放送(1997年6月現 在、BS5チャンネル)は「デコーダー入力切換」 を「テレビ」にしてください。 愛54ページ

のついた用語は用語集をご覧ください。 ☞67ページ



BSデコーダーをつなぐ(つづき)

デコーダーを設定する

お買い上げ時は、全てのBSチャンネルは「オート」に設定されていますので、設定しなおす必要はありません。設定を変更する場合は下記の手順で操作してください。


- 1 BSのチャンネルにする。
- 2 設定ボタンを押す。
- **3** 選択 + / ボタンを押して「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** 選択 + / ボタンを押して「デコーダー入力切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ボタンを押してチャンネルを選び、決定ボタンを押す。 BS9~15を設定したいときは、▶をBS7より下に移動します。
- 6 選択 + / ボタンを押して「テレビ」、「デコーダー」、「オート」の設定の中から選び、決定ボタンを押す。

設定	内容
オート	BSのスクランブル を自動判別
テレビ	受信した映像・音声をそのまま映す
デコーダー	デコーダー入力端子からの映像・音声を映す

- **7** 手順5~6を繰り返して、入力を変えたいチャンネルを1つずつ設定する。
- 8 設定ボタンを押してメニューを消す。

の付いた用語は用語集をご覧ください。愛67ページ。

接続端子について



各端子の説明はぽ次ページ。



接続端子について(つづき)

愛のページに詳しい説明があります。

- 1 ヘッドホン端子愛13ページ ヘッドホンをつなぎます。
- ② ビデオ2入力(ID-1)(S1映像 / 映像 / 音声)端子®60ページ ゲームやビデオカメラレコーダーなどをつなぎます。
- ③ AFC入力端子☞53ページ MUSE-NTSCコンバーターなどハイビジョン 機器のAFC出力端子とつなぎます。
- 4 検波 出力端子®53ページ BSデコーダーのFM検波入力端子とつなぎます。
- ⑤ デコーダー 入力(映像/音声)端子☞ 53ページBSデコーダーの映像/音声出力端子とつなぎます。
- ⑥VHF / UHFアンテナ端子®44、45ページ VHF / UHFアンテナ、またはケーブルテレビ のケーブルをつなぎます。
- 图 BS出力(映像/音声)端子愛59ページ ビデオデッキなどをつなぎます。受信しているBSの信号が常に出力されています。また、 デコーダーが接続されているときは、スクラ ンブル を解除した信号が出力されています。

- ⑨ビットストリーム 出力端子☞53ページ BSデコーダーのビットストリーム入力端子と つなぎます。また、その他の新放送システム に対応するために用意されています。
- 10 ビデオ1、3入力(ID-1)(S1映像 (ビデオ1入力のみ)/映像/音声)端子☞57、59ページ ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤーなどのビデオ機器をつなぎます。 つないだ機器からの映像/音声を映すことができます。
- 11ビデオ出力(映像/音声)端子@59ページ ビデオデッキをつなぎます。 映像や音声を記録することができます。 ご注意

テレビに映っている映像、音声の信号を出力しますが、2 画面(@11ページ)、チャンネルインデックス(@15ページ)、ストロボ(@18ページ)時はメインとなる画面の信号のみ出力されます。

また、モジネット とテレビ放送を同時に出力することはできません。

のついた用語は用語集ご覧ください。愛67ページ


ビデオデッキをつなぐ

ビデオデッキの使用目的によって接続のしか たが異なります。目的に合ったつなぎかたを 選んでください。アンテナのつなぎかたは、 「準備早わかり」(愛42ページ)およびビデオ デッキの取扱説明書などをご覧ください。

基本の接続


S映像端子のないビデオデッキ





S映像端子付きビデオデッキ

本機裏面





ビデオデッキをつなぐ(つづき)

S1映像 端子と映像端子の使い分けかた 接続する機器によって、S1映像端子どうしの接 続がよいものと、映像端子どうしの方がよいもの とがあります。下表を参考にして、よりよい画像 でお楽しみください。

接続する機器	おすすめする端子
テレビチューナー BSチューナー	映像
レーザーディスクプレーヤー *1	映像
ビデオデッキ * ² ビデオカメラの再生	S1映像
DVDプレーヤー	S1映像
MUSE-NTSCコンバーター	S1映像
ゲーム機	S1映像
デジタルCSチューナー	 S1映像

- *1 三次元Y/C分離回路 搭載のレーザーディスクプレーヤー の場合は、接続の違いによる画質の差はほとんど生じません。
 - 再生モードにはデジタルを使わず、ノーマルで再生して ください。
- *2 TBC(タイムベースコレクター)内蔵のビデオデッキで NTSC標準信号化できる場合も原則としてS1映像端子を おすすめします。
- S映像端子のない機器の場合は、映像端子をお使いください。

S1映像 / 映像の切り換え

S1映像端子と映像端子を同時に接続すると、S1映像端子につないだ機器の画像が優先されて映ります。映像端子につないだ機器の画像を見るときは、下の手順に従って「S映像」を「切」にしてください。


- 1 入力切換ボタンを押して設定したいビデオ入力を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押す。
- 3 選択 + / ーボタンを押して「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択 + / ーボタンを押して「S映像」を選び、 決定ボタンを押す。
- 5 選択 + / ーボタンを押して「切」を選び、決定 ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押してメニューを消す。

のついた用語は用語集をご覧ください。〒67ページ

衛星放送を録画するための接続


テレビのチューナー を使ってBSを録画する場合 は、下のようにつないでください。

本機裏面



編集するときの接続

本機裏面



ご注意


1台のビデオ機器に、本機からの出力と入力の両方の端子を同 時に接続しないでください。画像が乱れることがあります。

のついた用語は用語集をご覧ください。 愛67ページ

その他の機器をつなぐ


ステレオシステムをつなぐ

オーディオ機器を接続するには、ビデオ出力の音 声端子を使います。




ゲーム機をつなぐ

本機前面




S1映像入力端子につなぐには



ご注意

ケーブルについて詳しくは、ゲーム機をお買い上げになった お店にご相談ください。

地磁気による画像の傾きを補正する



設置後、テレビの向きを決めたら、方角補正 をしてください。地磁気の影響がなくなり、 よりよい画面をお楽しみいただけます。


設定ボタンを押す

設定



設定 終了 テレビ設定 BS設定 初期設定


2 選択 + / ーボタンを押して「初期設 定」を選び、決定ボタンを押す。




初期設定 戻る

▶ インデックス画面:13画面
文字番組登録初期化
方角補正: 0
オートステレオ: 入

選択 + / - ボタンを押して「方角補正」 を選び、決定ボタンを押す。



初期設定 戻る インデックス画面:13画面 文字番組登録初期化 方角補正: 0 オートステレオ: 入 4 選択 + / ーボタンを押して調整する。 画像を見ながら画面内の水平線がいちばん 水平になるように調整します。 数値は-3~+3の範囲で変わります。



設定ボタンを押してメニューを消す。

ご注意

- 高圧線の近くや鉄筋コンクリート造りの家などでは、うまく補正されないことがありますので、お買い上げ店にご相談ください。
- テレビの近くに大きなスピーカーがあると、うまく補正されません。スピーカーから離して設置してください。

故障かな?と思ったら

下記の項目のほかになんらかの異常がある場合、 リモコンの元どおりボタンを押してみてくださ い。右記の項目は、テレビがお買い上げ時の状態 に戻ります。お好み画質は「スタンダード」にな ります。

- 二重音声
- 時計表示
- 2画面モードなど



テレビが映らない/またはスタンバイ/ス リープランプが点滅している	スタンバイ/スリープランプが点滅していたら、次ページの「自己診断表示」をご覧ください。■電源コードが外れていませんか?■テレビ本体の電源は入っていますか?
テレビの電源が突然切れた(スタンバイモード になった)	■省電力のため、放送が終了して約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示された後、自動的にスタンバイモードになります。 ■2画面や画面メモのときは左画面または親画面の放送が、インデックス画面やストロボ画面のときは中央画面の放送が終了して、約10分過ぎると自動的にスタンバイモードになります。
オートワイドのときに画面モードが勝手に切 り換わる	■最適なワイド画面に自動的に切り換えるため、場面が変わったときなどに画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかることがありますが、故障ではありません。(「オートワイド」が「2」のとき) ■識別信号のある画像を受信して、信号に対応した画面モードになるためです。(☞4ページ)(「オートワイド」が「1」または「2」のとき) ■手動でワイド画面を切り換えていませんか?(「オートワイド」が「1」または「2」のとき)(☞8ページ)
画像は出るが、 音が出ない	■音量が下がりきっていませんか?■画面に「消音」の表示が出ていませんか?■ヘッドホンをつないでいませんか?
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い	■ お好み画質ボタンを押してください。(☞35ページ) ■ 画質調整ボタンを押して調整してください。(☞36ページ)
画面の一部に色むらがある	テレビの近くから地磁気を乱すものを遠ざける ■テレビをマンションの鉄骨や金属スタンドなどから離して設置してください。 ■ビデオやスピ・カーなどをテレビから離して設置してください。 テレビの向きを変えたときに発生するときは ■地磁気の影響によるものです。一度電源を切り、約30分後に、ご覧になる向きにしてから電源を入れ直すと、自動消磁回路が働き、軽減されます。また、地磁気補正も併せて行ってください。(愛61ページ)
画像が二重、 三重になる	■アンテナ線がはずれかかっていませんか?山やビルで反射した電波がアンテナに飛び込み、画像が二重、三重になることがあります。■アンテナの位置、方向、角度を調整してください。■突然画像が二重、三重になった場合は、お買い上げ店などにご相談ください。
雪が降るような画 面、うすい画面、風 がふくとちらつく	■アンテナが風でこわれたり曲がったりしていませんか?■アンテナの寿命ではありませんか?通常3~5年、海辺では1~2年です。■アンテナ線がはずれていませんか?
斑点や点模様が走る	■ ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波が原因です。 アンテナはなるべく道路から離してください。

画像が傾く	■本体の設定ボタンで「方角補正」を選び調整してください。(☞61ページ)
特定のチャンネルだけが映らない	■チャンネルを合わせ直してみてください。(☞46ページ)
雑音が多い	■フィーダー線を使用していませんか? ■メニューで「オートステレオ:切」にしてください。(☞40ページ)
リモコンで操作できない	■電池が消耗していませんか? ■電池が逆向きに入っていませんか? ■本体の赤いスタンバイ/スリープランプが点灯していますか? ついていないときは、本体の電源スイッチを押してください。 ■リモコン受光部との距離が離れすぎたり、角度が大きすぎませんか? ■リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっていませんか? 離して設置してください。
リモコンの数字ボタンを押してもチャンネル が選べない	ダイレクト選局の場合(〒48ページ) ■ダイレクト/10キー選局が「ダイレクト」になっていますか? 10キー選局の場合(〒48ページ) ■ダイレクト/10キー選局が「10キー」になっていますか? ■11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押しましたか? ■最後に続けて①/選局を押しましたか?(スタンバイ/スリープランプ点灯中にチャンネル数字ボタンを押したときはチャンネル数字ボタンに続けて①/選局ボタンを押さないと、前回テレビを消したときのチャンネルが映ります。) その他 ■リモコンの電池が消耗していませんか?
キャビネットから「ピシッ」というきしみ音が 出る	■周囲の温度変化でキャビネットが伸縮するときに「ピシッ」という音が出る ことがあります。故障ではありません。
電源を入れたときにブーンという音がする	■地磁気などの影響を取り除くために動作させる消磁回路の動作音です。故障ではありません。
テレビの電源を切った直後に、テレビの後ろ からパチパチ音がする	■テレビ内部で発生する静電気が原因です。故障ではありません。
BS(衛星放送)が映らない/乱れている	BSアンテナを直接つないでいる場合 ■ メニューで「BS電源:オート」または「BS電源:連動」にしていますか? (☞51ページ) ■BSケーブルのコンバーター側は防水になっていますか? ■アンテナの大きさは適切ですか? ■アンテナの前方に障害物はありませんか? ■アンテナの方向・角度を調整しましたか?(☞52ページ) BSアンテナに分配器を使っている場合 ■コンパーター用電源を供給する機器のスイッチが「入」側になっていますか? マンションなどの共聴システムの場合 ■ メニューで「BS電源:オート」または「BS電源:切」にしていますか? (☞51ページ) ■VHF/UHFとBSが一本のケーブルになっている場合、分波器を使っていますか?(☞50ページ) ■ケーブルの芯線は、コネクターに正しく入っていますか? その他 ■放送時間を確認してください。 ■雨や雪が降ると悪くなることがあります。 ■BS専用のケーブルを使っていますか?(☞50ページ)
	■アンテナコネクター(バルーン)を使っていませんか?
BS(衛星放送)の画像は出るが音が出ない	■アンテナコネクター(バルーン)を使っていませんか?■メニューの「デコーダー入力切換」を切り換えていませんか?(☞54ページ)■スクランブル 放送ではありませんか?

故障かな?と思ったら(つづき)

モジネット が受信できない	■時間帯や放送局によっては、モジネットを放送していない場合があります。
字幕が出ない	■字幕放送は送られていますか?(☞31ページ) ■メニューで「字幕放送」を「切」にしていませんか?(☞32ページ)
「コンバーター電源を確認してください」という文字がでたら	 ■マンションなどの共聴システムのときは、メニューの「BS設定」で「BS電源」を「切」にしてから、いったん電源を切ってください。(愛51ページ) ■BSアンテナをつないでいるときは、BSアンテナからのアンテナ線がショートしています。電源を切って、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。
ビデオを再生したとき画像が出ない	■S映像入力なのに、「S映像:切」にしていませんか?(☞58ページ)
つないだ機器の画像、音が出ない	■接続コードが外れていませんか?■リモコンの入力切換ボタンを押してみてください。

のついた用語は用語集をご覧ください。 愛67ページ

自己診断表示・画面が消え、スタンバイ/スリープランプが点滅したら

本機には自己診断機能がついています。これは本機に異常が起きたときに、スタンバイ/スリープランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/スリープランプが点滅したら、右の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



スタンバイ / スリープランプ

- 1 スタンバイ/スリープランプの点滅回数を数えてください。3秒おきに点滅します。たとえば、2回点滅→3秒あき→2回点滅…この場合の点滅回数は2回です。
- 2 テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、お 買い上げ店またはソニーサービス窓口に点滅 回数をお知らせください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お 買い上げの際、お買い上げの店からお受け取り ください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

→「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、 故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

→ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

→ 保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

→ 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の 指導によるものです。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KV-32SF9

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

ブラウン管表面のお手入れについて

本機のブラウン管表面には特殊な処理が施されています。そのため、ブラウン管表面が汚れているときは、市販のガラスクリーナーまたは、研摩剤の入っていない中性洗剤を水で薄めて、柔らかい布に含ませて、拭き取ってください。

表面を傷つけることがあるため、固い布の使用やから拭きはやめてください。また、塩素系や塩酸などの酸性洗浄液や、クレンザーや歯磨粉など研磨剤入りの洗浄剤も、使わないでください。

主な仕様

システム

受信方式 NTSC方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル CATV C13~C35

BS1、3、5、7、9、11、13、15

ブラウン管* FDトリニトロン、 102度偏向32型

* テレビの型(32型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン

管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

画面寸法 66.2×37.3、76cm

(幅×高さ、対角径)

使用スピーカー ウーファー10cm×2、

ミッドハイレンジスピーカー

(5×9cm楕円)×2 音声出力 実用最大7W×2(EIAJ)

入出力端子

アンテナ端子 VHF / UHF、BS IF 75 F型コネクター

(コンバーター用電源出力、DC15V最大4W)

ビデオ1、2、3入力端子

S1映像(ビデオ1、2入力のみ): 4ピンミニDIN

Y: 1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C: 0.286Vp-p(バースト信号)、75

映像: ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス 47k

ビデオ出力端子 映像: ピンジャック、1Vp-p、

75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス 5k 以下

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック

負荷インピーダンス16 以上

BS出力端子 映像: ピンジャック、1Vp-p、

75 、不平衡、同期負

音声:ピンジャック、2チャンネル、標準出力レ

ベル 250mVrms (FS-18dB時)、出力

インピーダンス 5k 以下

検波出力端子 ピンジャック、75 、0.67Vp-p

ビットストリーム出力端子

ピンジャック、75 、0.5Vp-p

デコーダー入力端子

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、標準入力

250mVrms、インピーダンス47k 以上

AFC入力端子 ピンジャック、75 、0.5Vp-p

電源部・その他

消費電力 162W

(リモコン待機時3.5W「文字メモリー:切」時)

(リモコン待機時8.1W「文字メモリー:入」時)

年間消費電力量** 235kW·h/年

**年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時

間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

最大外形寸法 87.4×56.3×57.2cm

(幅×高さ×奥行き)

質量 約65.9kg

電源 AC100V、50/60Hz

付属品 リモートコマンダー RM-J213(1)

乾電池 単3型(1) アンテナコネクター(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)

別売りアクセサリー

テレビスタンド SU-F300

SU-32F1 SU-32V

ステレオヘッドホン MDR-AV55

テレビラック固定ベルト

BLT-R10

BSアンテナなど 接続ケーブルなど

・このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国

ではお使いになれません。

• 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、

ご了承ください。

用語集

ID-1方式(ビデオ ID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID記号を 加算することにより画面の横縦比(16: 9、4:3またはレターボックス)の情報 を記録するシステムの名称です。本機は ID-1方式に対応しています。

ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、本機のビデオ1~3入力端子(ビデオID-1システム対応端子)につなぐと、ID-1方式の映像となります。ただし、あらかじめ、ビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の強さです。 天候や気温、時間帯、アンテナケーブルの 長さなどによって影響を受けます。

Aモード

BSで送信される音声の種類のひとつ。 音質はFM放送なみです。4チャンネル のうち2チャンネルを使って独立音声が 放送されることがあります。

サンプリング周波数:32kHz

量子化:14/10ビット 準瞬時圧伸方式

FDトリニトロン管

従来のトリニトロン管に比べて、垂直方向に加え、水平方向にもフラットになった新しいトリニトロン管です。画像や文字情報を、画面の中央から画面の端まで、ゆがみのより少ない自然な映像でお楽しみいただけます。

S-1方式(S1映像)

S映像のC端子へ直流5Vを重畳することにより画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名称です。本機はS-1方式に対応しています。S-1映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、前面パネルのビデオ2入力端子など、本機のS1映像入力端子にS映像ケーブルを使ってつなぐと、S-1方式の映像となります。

ただし、あらかじめ、ビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

検波

衛星から送られてきた信号そのものを取り出すことです。 検波信号を処理して、映像・音声に変換しています。

三次元Y/C分離回路

本機内部にある回路で、映像信号を構成するY信号とC信号を別々に処理し、より鮮明な画像を再現します。

シネマサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:2.35になっているものをこのように呼びます。 ビスタサイズよりも横長になります。一般的には黒帯に字幕の入る映画などの画像サイズです。

スクランブル

映像、音声の信号を暗号化することです。民間衛星放送などでは、契約者以外には視聴できないように、電波にスクランブルをかけて(暗号化して)送信しています。スクランブルのかかった放送を視聴するためには、解読器(デコーダーなど)が必要です。

チューナー

電波を受け入れて各チャンネルに合わせるための機器です。

本機はテレビチューナーおよびBS チューナーを内蔵しています。

デコーダー

スクランブルのかかったBS放送などの スクランブルを解除して視聴するための 解読器です。

独立音声放送

BSでは、ひとつのチャンネルでテレビ 画面の音声とは別の、音声だけの放送が 送られている場合があります。これが独 立音声放送です。

ハイビジョン実用化試験放送

1997年6月現在、BS9チャンネルでは MUSE方式ハイビジョン実用化試験局に よる放送が行われています。ハイビジョ ン放送を見るためには、MUSE-NTSC コンバーターが必要です。

Bモード

BSで送信される音声の種類のひとつ。 CDなみの高音質が楽しめるので、音楽 番組などで使われています。 サンプリング周波数:48kHz 量子化:16ビット 直線量子化

ビットストリーム

衛星放送の電波で送られてくるデジタル 信号です。音声とデータがデジタル化さ れています。

ビスタサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:1.85になっているものをこのように呼びます。 一般的には画像の中に字幕が入っている 映画などの画像サイズです。

偏波

衛星放送の電波の流れの型です。 BSは円偏波です。

MUSE

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式です。 27MHzのハイビジョンの信号を8MHz に圧縮して、衛星放送の1チャンネル分 で送れるようにしています。

MUSE-NTSCコンバーター

MUSE方式のハイビジョン放送を現行放送方式(NTSC)に変換するための機器です。画質は現行放送方式(NTSC)と同等になります。


モジネット

文字やイラストで構成されたテレビ番組。モジネットを受信するには、モジネットをデコード(解読)する機能が必要です。

本機はモジネットを手軽に楽しむことが できます。

各部の名前 / Identification of controls

本体前面 / TV Front Panel



- 1 ヘッドホン端子@13ページ
- 2 ビデオ2入力端子愛60ページ

S1映像端子

映像端子

音声(左)端子

音声(右)端子

- 3 決定ボタン @ 46ページ
- 4 選択 + / ーボタン@46ページ
- 5 メニューボタン
- 6 設定ボタン @ 46ページ
- 7入力切換ボタン
- 8 音量 + / ーボタン@2ページ
- 9 チャンネル + / ーボタン@2ページ
- 10リモコン受光部
- **11**BS電源ランプ@39ページ
- 12文字メモリーランプ@26ページ
- 13スタンバイ/スリープランプ@2、64ページ
- 14電源スイッチ/ランプ@2ページ

- 1 Headphones jack page 13
- 2 VIDEO 2 input jacks page 60

S1 -Video jack


Video in jack

Audio-L jack

Audio-R jack


- 3 Enter button page 46
- 4 Select +/- buttons page 46
- **5** Menu button
- 6 Preset button page 46
- 7 Input Select button
- 8 Volume +/- buttons page 2
- 9 Channel +/- buttons page 2
- 10 Remote Control sensor
- IIBS (Broadcast Satellite) Power indicator page 39
- 12 Text Memory indicator page 26
- 13 Standby/Sleep indicator pages 2, 64
- 14 Power switch/indicator page 2

リモコン / Remote Control



- 1 画面表示ボタンぽ3ページ
- 2 消音ボタン 愛3ページ
- 3 画面メモボタン 19ページ
- 4 2画面操作部 @ 11ページ
- 5入力切換ボタン愛33ページ
- 6 チャンネル数字ボタン@15ページ
- 7 モジネット操作部 @ 20ページ
- 8 音量 + / ーボタン@2ページ
- 9 電源スイッチ 愛3ページ
- 10 お好み画質ボタン@35ページ
- 11 インデックスボタン@15ページ
- 12ワイド画面操作部 愛8ページ
- **13**BSボタン@2、34ページ
- 14チャンネル+/ーボタン@2ページ
- 1 Display button page 3
- 2 Muting button page 3
- 3 Screen Memo button page 19
- 4 Twin Picture Operation buttons page 11
- 5 Input Select button page 33
- **6** Channel Number buttons page 15
- 7 Teletext Operation buttons page 20
- 8 Volume +/- buttons page 2
- **9** Power switch page 3
- 10 Favorite Picture Type button page 35
- 11 Index button page 15
- 12 Wide Mode Select buttons page 8
- 3BS (Broadcasting Satellite) button pages 2, 34
- 14 Channel +/- buttons page 2

各部の名前 / Identification of controls (つづき)



- 15 画質調整ボタン@36ページ
- 16画面位置ボタン愛9ページ
- 17二重音声ボタン愛40ページ
- 18字幕ボタン@31ページ
- 19ストロボボタン@18ページ
- 20 モジネット操作部 愛20ページ
- 21 音質調整ボタンぽ37ページ
- ②メニューボタン®6ページ 選択 + / - ボタン®6ページ 決定ボタン®6ページ
- **23** BS録画固定ボタン®39ページ
- 24元どおりボタンぽ62ページ
- 15 Picture Adjust button page 36
- 16 Picture Position button page 9
- 17 Audio Mode (Bilingual) button page 40
- 18 Subtitle button pege 31
- 19 Strobe button page 18
- 20 Teletext Operation buttons page 20
- 21 Sound Adjust button page 37
- 22 Menu button page 6
 - Select +/- buttons page 6
 - Enter button page 6
- 23 BS recording button page 39
- 24 Reset button page 62

索引

操作入れ替え......12

た行	VHF/UHFアンテナ
ダイレクト選局48	フィーダー線
チャンネル	副音声
合わせる(設定)46~49	フル
合わせ直す49	
インデックス15	ま行
表示を書き換える47	MUSE-NTSCコンバ
調整	モジネット
音質 37	フラッシュ
画質35~37	目次番組
BSアンテナレベル52	ライブラリー
方角補正61	元どおり
ワイド画面4~10	
10キー選局48~49	や行
同軸ケーブル44~45	有料衛星放送
独立音声放送34	UHF
な行	チャンネル設定
	見る
	ら行
ノーマル8	リモコン
144	ョ・コン 電池を入れる
は行	リモコン各部の
ハイビジョン	名前と働き
MUSE-NTSC コンバーター 53	日前に割る
BS	わ行
裏録画する38	
BS録画固定39	ワイドズーム
見る2、34	
録画のための接続 59	
BSアンテナ	
接続 50	
調整 52	
BSデコーダー	
接続53	
入力切り換え 54	
ビデオ	
接続 57~59	
見る 33	
VHF	
チャンネル設定 46~49	
見 る 2~3	
	ダイレクト選局 48 チャンネル 合わせる(設定) 46~49 合わせ直す 49 インデックス 15 表示を書き換える 47 調整 音質 37 画質 35~37 BSアンテナレベル 52 方角補正 61 ワイド画面 4~10 10キー選局 48~49 同軸ケーブル 44~45 独立音声放送 34 な行 2画面 11 二重音声 40 ノーマル 8 は行 ハイビジョン 53 BS 裏録画する 38 BS録画固定 39 見る 2、34 録画のための接続 59 BSアンテナ 接続 50 調整 52 BSデコーダー 接続 53 入力切り換え 54 ビデオ 接続 57~59 見る 33 VHF チャンネル設定 46~49

VHF/UHFアンテナ 44~45
フィーダー線44~45
副音声 40
フル 4
ま行
MUSE-NTSCコンパーター53
モジネット20
フラッシュ22
目次番組25
ライブラリー23
元どおり 62
や行
有料衛星放送34
UHF
チャンネル設定 44~49
見 る 2~3
ら行
リモコン
電池を入れる3
リモコン各部の
名前と働き69~70
わ行
1 / 1 J
ワイドズーム 4

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なにおいや音 がしたら
- 内部に異物が 入ったら
- 音は出るが画面 が映らないとき は
- テレビを落としたり、キャビネットを破損したときは

- 電源を切る
- ② 電源プラグをコン セントから抜く
- お買い上げ店また はソニーサービス 窓口に修理を依頼 する

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

Printed in Japan